

【音響機材リスト】

最終更新2019.2.20

音響卓	YAMAHA MG166CX	1	
スピーカー	EV SX300(舞台前/移動可)	2	
	BOSE101(舞台後/移動可)	2	
パワーアンプ	YAMAHA P5000S(SX300用)	1	常設の為、移動不可
	YAMAHA P2500S(BOSE101用)	1	
マイク	SHURE SM58LCE	2	
	SHURE SM58SE	2	
CDプレイヤー	TASCAM CD-RW900	1	
フライングキット	EV MB206/MB207A	各2	
電源モジュール	FURMAN M-8X2	1	
マイクケーブル	10m	6	
	5m	6	
	2m	4	
スピーカーケーブル	10m[NL4FX-NL4X]	4	
その他ケーブル・備品	NEUTRIK NL4MMX	4	
	ステレオミニフォン×2[Yケーブル]	2	映像出力接続分1本を含む
	RCA-フォン×2	3	CDデッキ接続分2本を含む
	XLR(オス)-TRSフォン	2	
	ヘッドフォン	1	
ステージ回線	舞台上手 マイク回線 4ch		
マルチケーブル	CANARE 16ch(16J12F2)	2	常設の為、移動不可

※音響卓まわり、スピーカー吊位置は、バラシの際に現状復帰をお願い致します。