

音響機材リスト

2017.4.1

音響卓	YAMAHA MG166CX	1	
スピーカー	EV SX300(舞台前/移動可)	2	
	RAMSA WS-A10(舞台奥/移動可)	2	
パワーアンプ	YAMAHA P5000S	1	
	YAMAHA P2500S	1	
マイク	SHURE SM58LCE	2	
	SHURE SM58SE	2	
CDプレイヤー	TASCAM CD-RW900	1	
	TASCAM CD-カセットデッキ	1	
イコライザ	YAMAHA EQ2001B	1	★
マイクスタンド	K&M ST210/2B	1	★
スピーカースタンド	ULTIMATE T000D	2	★
フライングキット	EV MB206/MB207A	各2	
	RAMSA WS-A10用ハンガー	2	
電源モジュール	FURMAN M-8X2	1	
マイクケーブル	10m	6	
	5m	6	
	2m	4	
スピーカーケーブル	10m[NL4FX-NL4X]	4	
その他ケーブル・備品	NEUTRIK NL4MMX	4	
	ステレオミニ-フォン×2[Yケーブル]	2	映像出力接続分1本を含む
	RCA-フォン×2	3	CDデッキ接続分2本を含む
	XLR(オス)-TRSフォン	2	
	ヘッドフォン	1	
ステージ回線	舞台上手 マイク回線 4ch		

※音響卓まわり、スピーカー吊り位置は、バラシの際に現状復帰をお願いします。